

PRINCIPE D'INSTALLATION RÉCUPÉRATEUR D'EAU DE PLUIE

**AVEC UTILISATION
DU KIT DE CONNEXION**

KIT DE CONNEXION

- 1. COUPER LA DESCENTE DE GOUTTIÈRE À LA HAUTEUR SOUHAITÉE POUR LE KIT DE CONNEXION.**
- 2. DÉPOSER LA PARTIE BASSE DE LA DESCENTE DE GOUTTIÈRE.**
- 3. OBTURER LE DÉPART VERS LE RÉSEAU : MAÇONNERIE OU BOUCHON ÉTANCHE SUIVANT LA CONFIGURATION LOCALE.**
- 4. RÉDUIRE LA LONGUEUR DE LA GOUTTIÈRE POUR QUE LE TROP PLEIN PUISSE S'ÉCOULER SUR LE SOL UNE FOIS LE KIT DE CONNEXION INSTALLÉ.**
- 5. METTRE EN PLACE LE KIT DE CONNEXION.**
- 6. FIXER LA PARTIE BASSE DE LA GOUTTIÈRE.**

PRINCIPE D'INSTALLATION RÉCUPÉRATEUR D'EAU DE PLUIE

**SANS UTILISATION
DU KIT DE CONNEXION**

COUDE
DU DIAMÈTRE
DE LA GOUTTIÈRE

**1. COUPER ET INSTALLER
UN COUDE
SUR LA GOUTTIÈRE.**

**2. OBTURER LE DÉPART
VERS LE RÉSEAU.**

**3. LE RACCORDER
SUR LA CUVE.**

TROP PLEIN

**4. PERCER LE RÉCUPÉRATEUR
AVEC UN TROU
DU MÊME DIAMÈTRE
POUR L'ÉVACUATION
DU TROP PLEIN.**